Настольный принтер кассовых чеков

MPRINT G58 Инструкция по эксплуатации



Заявление

Содержимое данной инструкции может быть изменено без разрешения, и компания MERCURY EQUIPMENT. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в информацию о технологии, запчастях, аппаратном и программном обеспечении продукции. Если вам необходима дополнительная информация о продукции, обратитесь в компанию MERCURY EQUIPMENT. Запрещено копировать или передавать в любой форме любой из разделов данной инструкции без письменного разрешения компании.

Авторское право

Данная инструкция напечатана в 2014 году, авторские права принадлежат компании MERCURY EQUIPMENT

Напечатано в Китае. Версия 1.1

"Внимание!":

Повреждения оборудования. Инструкции во избежание травмирования людей и повреждения оборудования.

Это указывает на важную информацию и советы по работе с принтером.

Содержание

Оглавление	Ошибка! Закладка не определена.1
Важные инструкции по технике безопасност	ти3
Раздел1. Вступление	4
 1.1 Упаковочная коробка настольного г 	иринтера кассовых чеков4
1.2 Компоненты принтера	5
1.3 Характеристики светового индикато	opa6
Раздел 2 Характеристики	7
Раздел 3 Методы эксплуатации	9
3.1 Установка бумаги	9
3.2 Использование функций	9
3.2.1 Включение питания	9
3.2.2 Выключение питания	9
3.2.3 Самотестирование	9
3.2.4 Подача бумаги	
3.2.5 Отрыв бумаги	
Раздел 4 Интерфейс принтера	
4.1 Последовательный интерфейс RS-	-23211
4.1.1 Подсоединение кабеля интер	фейса RS23211
4.1.2 Последовательный интерфей	ic RS-23211
4.2 USB-интерфейс	11
4.2.1 Подсоединение кабеля USB-	интерфейса11
4.2.2 USB-интерфейс	
4.3 Интерфейс выдвижного ящика-касс	ы12
4.3.1 Подсоединение выдвижного я	ящика-кассы12
4.3.2 Интерфейс выдвижного ящик	а-кассы12
4.4 Интерфейс блока питания	
4.4.1 Подсоединение блока питани	ія13
4.4.2 Интерфейс с блоком питания	
4.5 Параллельный интерфейс	
4.5.1 Подсоединение кабеля парал	лельного интерфейса13
4.5.2 Параллельный интерфейс	14
Раздел 5 Установка драйвера	
Раздел 6 Настройка параметров	17
6.1 Установка программного обеспечен	ия настройки параметров принтера 17
6.2 Настройка скорости передачи инфо	рмации и плотности печати17

Важные инструкции по технике безопасности

1. Предостережение относительно безопасного использования

- 1) Внимание: во время печати печатающая головка становится очень горячей; избегайте контакта с печатающей головкой по окончании печати
- 2) Внимание: не притрагивайтесь к печатающей головке и соединительному разъёму в случае статического повреждения печатающей головки

2. Инструкции

Внимательно прочтите эти инструкции перед началом работы с принтером.

- 1) Поместите принтер на твердую и ровную поверхность, чтобы он не мог упасть.
- 2) Оставьте достаточно места вокруг принтера для работы с ним и технического обслуживания.
- 3) Держите любые жидкости вдали от принтера.
- 4) Не подвергайте принтер воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей и пыли.
- 5) Оберегайте принтер от ударов, толчков и вибрации.
- 6) Убедитесь, что принтер включен в розетку с соответствующим сетевым напряжением.
- 7) Отключайте принтер от источника питания, если не планируете им пользоваться в течение длительного времени.
- 8) Не печатайте при отсутствии бумаги или при поврежденной печатающей головке.
- 9) Для обеспечения качества и бесперебойности печати необходимо использовать бумагу рекомендованных поставщиков или бумагу аналогичного качества.
- Пожалуйста, отключайте принтер от источника питания при присоединении/отсоединении всех портов, иначе это вызовет повреждение схемы управления принтером.
- Никогда не осуществляйте техническое обслуживание или ремонт самостоятельно. Всегда обращайтесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию оборудования.
- 12) Храните данную инструкцию по эксплуатации в месте, которое легко доступно в любое время.

Раздел 1. Вступление

1.1 Упаковочная коробка настольного принтера кассовых чеков

Стандартные принадлежности



Рулон бумажной ленты









Quick Start Guide

Краткое руководство пользователя РРТІІ-А

Рисунок 1

Дополнительные принадлежности







Последовательный кабель

USB-кабель

Параллельный кабель

1.2 Компоненты принтера

Вид спереди

- 1. Индикатор питания
- 2. Индикатор ошибки
- 3. Кнопка [ПОДАЧА]
- 4. Кнопка [ВКЛ./ВЫКЛ]
- 5. Планка для отрыва бумаги
- 6. Верхняя крышка
- 7. Защелка верхней крышки
- 8. Нижняя крышка
- 9. Разъём питания
- 10. Разъём выдвижного ящика-кассы
- 11. Соединительный разъём USB
- 12. Соединительный разъём RS232
- 13. Параллельный соединительный разъём
- 14. Соединительный разъём Ethernet



Вид сзади









Функции деталей:

• Зеленый индикатор питания

Определяет состояние питания (ВКЛ/ВЫКЛ).

• Красный индикатор ошибки

Определяет некоторые ошибки. При нормальной работе принтера, световой индикатор ошибки всегда выключен. При некоторых состояниях (например, при окончании бумаги), световой индикатор ОШИБКИ будет включен.

• Кнопка управления подачей

1) Функции подачи бумаги:

Бумага подается в принтер при нажатии кнопки подачи бумаги в нормальном состоянии принтера. В принтер будет подаваться длинномерная бумага, если продолжать удерживать кнопку подачи бумаги.

2Печать тестовой страницы

Нажмите кнопку подачи бумаги в момент включения принтера, и принтер напечатает тестовую страницу.

• Выключатель питания

"О" выключение принтера. "—" включение принтера.

1.3 Характеристики светового индикатора

Световой индикатор	вкл/выкл	Описание
Индикатор питания	ВКЛ	Принтер включен и готов к приему данных
(Зеленый)	ВЫКЛ	Питание выключено
	вкл	Закончилась бумага, неисправность или ошибка принтера
индикатор ошиоки	выкл	Нормальная работа принтера

Раздел 2 Характеристики

Пункты		Параметр
	Метод печати	Прямая построчная термопечать
	Разрешение	203 точек на дюйм
Печать	Ширина печати	48 мм
	Скорость печати	100 мм/с
	Интерфейс	RS232/USB/ящик-касса/параллельный/Ethernet
Постраничный режим		не поддерживается
Памать	RAM	20 Кбайт
	флэш-память	2 Мбайт
	Китайский	GB18030
	Буквенно-цифровой	ASC II9×17,12×24.
Опре поль Шрифт Кодо	Определяемый пользователем	Да
	Кодовая страница	 [РС437 (США: стандартный европейский)], [катакана], [РС850 (многоязычный)], [РС860 (португальский)], [РС863 (канадский-французский)], [РС865 (скандинавский)], [РС857 (турецкий)], [РС737 (греческий)], [РС855 (скандинавский)], [РС857 (турецкий)], [РС737 (греческий)], [ІС08859-7 (греческий)], [WPC1252][РС866 (кириллица #2)], [РС852 (латиница 2)], [РС858 (Евро)], [КU42], [ТІS11 (тайский)], [ТІS18 (тайский)], [РС720], [WPC775], [РС855 (кириллица)], [РС862 (иврит)], [РС864 (арабский)], [ІSO8859-2 (латиница 2)], [ISO8859-15 (латиница 9)], [WPC1250], [WPC1251(кириллица)], [WPC1253], [WPC1254], [WPC1255], [WPC1256], [WPC1257], [WPC1258], [МІК(кириллица /болгарский)], [СР755 (Восточная Европа, латвийский 2)], [иранский], [иранский II], [латвийский], [ISO-8859-1 (Западная Европа)], [ISO-8859-3(латиница 3)], [ISO-8859-4(прибалтийский)], [ISO-8859-9(турецкий)], [PC856]
Штриховой код	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
Функция обнаружения	Сенсорные устройства	Без распознавания бумаги
Светодиодный	Индикатор питания	Зеленый
индикатор	Индикатор статуса	Красный
	Вход	12В 2А(Внешний блок питания)
источник питания	Тип бумаги	термобумага
Наполнение	Ширина бумаги	58 мм
бумаги	Толщина бумаги	0.25 мм макс.

Инструкция по эксплуатации MPRINT G58

	Диаметр рулона бумаги	83 мм макс внешний диаметр
	Зарядка бумагой	Простая зарядка бумагой
Команды		ESC/POS
	Условия эксплуатации	$0{\sim}40^\circ$ C / Относительная влажность 20 ${\sim}85\%$
Физические	Условия хранения -20~70°C / Относительная влажность 5~95% истики Размеры 186 (Д) ×114 (Ш) ×128(В) мм	-20 \sim 70°C / Относительная влажность 5 \sim 95%
характеристики		186 (Д) ×114 (Ш) ×128(В) мм
	Вес	930г (без рулона бумажной ленты)
Бесперебойность	Ресурс ТРН	150 км

Раздел 3 Методы эксплуатации

3.1 Установка бумаги



1. Нажмите на зажимы с обеих сторон верхней крышки и поднимите её.

2. Вставьте рулон бумаги. Пожалуйста, обратите внимание на правильное направление при замене бумаги.

3. Вытяните рулон бумаги из корпуса, закройте верхнюю крышку и оторвите лишнюю бумагу.

3.2 Использование функций

3.2.1 Включение питания

Нажмите на переключатель питания "—" для включения принтера, индикатор питания загорится зеленым. При окончании бумаги или некоторых состояниях ошибки световой индикатор будет красным.

3.2.2 Выключение питания

При включенном питании нажмите на переключатель питания "О" для выключения принтера. Принтер выключится, и световой индикатор погаснет.

3.2.3 Самотестирование

При получении принтера Вы можете напечатать тестовую страницу, чтобы узнать текущие настройки и состояние.

Метод печати тестовой страницы:

1) Убедитесь, что принтер подсоединен к источнику питания и рулон бумаги загружен.

2) Убедитесь, что принтер выключен.

3) Нажмите кнопку подачи бумаги при включении принтера. Принтер напечатает тестовую страницу.

Принтер готов получать данные сразу после завершения печати тестовой страницы.

3.2.4 Подача бумаги

Бумага подается в принтер при нажатии кнопки подачи бумаги в нормальном состоянии принтера. В принтер будет подаваться длинномерная бумага, если продолжать удерживать кнопку подачи бумаги

3.2.5 Отрыв бумаги

Необходимо оторвать чек после завершения печати. Принтер РРТ2А оборудован зубцами для удобства отрыва бумаги. Пожалуйста, обращайте внимание на угол отрыва бумаги.



Раздел 4 Интерфейс принтера

4.1 Последовательный интерфейс RS-232

4.1.1 Подсоединение кабеля интерфейса RS232



1) Убедитесь, что питание выключено

2) Соедините подходящий кабель интерфейса с соответствующим соединительным

разъемом интерфейсной платы с помощью крепежных винтов

3) Соедините другой конец кабеля интерфейса с хост-компьютером

4.1.2 Последовательный интерфейс RS-232



Контакт	Наименование	Описание
1		
2	TXD	пересылка данных
3	RXD	получение данных
4		
5	GND	заземление
6		
7	CTS	разрешение на передачу
8	RTS	запрос на передачу
9		

4.2 USB-интерфейс

4.2.1 Подсоединение кабеля USB-интерфейса

1) Убедитесь, что питание выключено.

2) Как показано на рисунке, вставьте USB-кабель в USB-интерфейс и убедитесь, что они совпадают.

3) Другой конец кабеля USB-интерфейса необходимо подключить к хосткомпьютеру.



4.2.2 USB-интерфейс



Контакт	Наименование	Описание
1	VBUS	+5B
2	Data -	+ передача данных
3	Data +	- передача данных
4		
5	GND	заземление

4.3 Интерфейс выдвижного ящика-кассы

4.3.1 Подсоединение выдвижного ящика-кассы



1) Убедитесь, что питание выключено.

2) Вставьте кабель выдвижного ящика-кассы в разъем для выдвижного ящика-кассы с задней стороны принтера.

Обратите внимание:

Интерфейс выдвижного ящика-кассы может быть подключен только к устройству выдвижного ящика-кассы (Не подключайте к телефонной линии и т.п.).

4.3.2 Интерфейс выдвижного ящика-кассы



Контакт	Наименование	Описание
1	FG	заземление на корпус
2	DRAWER1	управляющий сигнал выдвижного
		ящика-кассы 1
3	DRSW	сигнал проверки состояния
		выдвижного ящика-кассы
4	VDR	мощность задающего сигнала
		выдвижного ящика-кассы
5	DRAWER2	управляющий сигнал выдвижного
		ящика-кассы 3
6	GND	заземление

4.4 Интерфейс блока питания 4.4.1 Подсоединение блока питания



1) Убедитесь, что питание выключено.

2) Вставьте шнур питания в штепсельную розетку на задней панели принтера.

Обратите внимание:

- Если Вы не используете принтер в течение длительного времени, для безопасности отсоедините блок питания от сетевой розетки
- Обязательно используйте аккумуляторные батарейки и источник электропитания, указанные нашей компанией. Подсоединение к ненадлежащему источнику электропитания может вызвать пожар, взрыв или повреждение принтера.

4.4.2 Интерфейс с блоком питания



интерфейс с блоком питания 12В/2А

4.5 Параллельный интерфейс

4.5.1 Подсоединение кабеля параллельного интерфейса





2) Соедините кабель интерфейса с соответствующим соединительным разъемом интерфейсной платы с помощью зажимов

3) Соедините другой конец кабеля интерфейса с хост-компьютером

4.5.2 Параллельный интерфейс

Контакт	Источник	Определение сигнала
1	Н	nStrobe
2	Н	Data 0 (наименьший значащий бит)
3	Н	Data 1
4	Н	Data 2
5	Н	Data 3
6	Н	Data 4
7	Н	Data
8	Н	Data 6
9	Н	Data 7 (наибольший значащий бит)
10	Р	nAck
11	Р	Busy
12	Р	Perror
13	-	
14	—	
15	—	
16		земля логических сигналов
17		заземление на массу
18	—	
19~30		земля логических сигналов
31	—	
32	Р	nFault
33		земля логических сигналов
34~35	-	
36	-	

Раздел 5 Установка драйвера

Приведенные ниже изображения могут отличаться в зависимости от операционной системы вашего ПК.

1. Двойной щелчок на "Driver setup.exe", выберите "English" (Английский) и нажмите "OK".

Select	Setup Language 🛛 🛛 🔀
Ŷ	Select the language to use during the installation:
	English 💌
	OK Cancel

2.Нажмите "Install ".(Установить)

er v-1.0.0.2 on your

3.Выберите необходимую модель и порт, нажмите "ОК" для перехода к следующему шагу.

nstalling Please wait wh computer.	IP 1 Printer Driver v-1.0.0.2	v-1.0.0.2 on your	-
	Print Port Select V1.3		
	MODEL : HPRT PPTILA	-	
	PORT: USE001	•	
	ОК		
L			1
			Cance

4. Нажмите "Finish" (Завершение). Установка успешно завершена.



Раздел 6 Настройка параметров

6.1 Установка программного обеспечения настройки параметров принтера

Двойной щелчок на "Setup.exe", выберите "English" (Английский), нажмите "ОК" и следуйте инструкции на экране для установки программного обеспечения



6.2 Настройка скорости передачи информации и плотности печати

1.Нажмите "Port Manage" (Управление портом).

Port settings							
PrinterList					_		
						ort Manage)
COM Settings							
Baud Rate Se	election		Data	Length	- Parit	Check	
4800	~			~	No	~	
				in on			
Printer hardwar	e featur	e settings					
Print Density	_		-	-			
0 0	02	04	06	08			
01	О З	• 5	07	09			

2.Нажмите "Add Printer" (Добавить принтер).

ፍ FormPrinterPortManage	
PrinterList	
	Add Printer
	Select Port
	Delete Printer
	Cancel

3.Соединение с ПК через интерфейс USB3. Выберите желаемый драйвер принтера и тип порта, нажмите "ОК" для перехода к следующему шагу.

3.1 Соединение с ПК через USB

AddPrinter		
Printer driver:	PPTII-A	¥
PortInfo		
Port type:	USB	~
Automatic id	entification port.	
Notes:		
		OK Cancel

3.2 Соединение с ПК через параллельный порт

AddPrinter		X
Printer drive r i	PPTII-A	~
PortInfo		
Port type0	LPT	*
System Port	LPT1	~
Notesi		
	OK	Cancel

LPTx (x=1,2,3,...) должен быть такой же, как и подсоединенный к Вашему ПК порт.

3.3 Соединение с ПК через Ethernet

AddPrinter	
Printer driven0	PPTII-A
- Portinfo	
Port typel	ТСРЛР
System Porta	192.168.0.200
Notesol	
	OK Cancel

IP должен быть такой же, как и на тестовой странице.

3.4 Соединение с ПК через RS232

AddPrinter 🗙
Printer drivent
PortInfo
Port type0 COM
System Porta COM1 🗸
Baud ratel 19200
Notesi
OK Cancel

СОМх (x=1,2,3,...) должен быть такой же, как и подключенный к Вашему ПК порт, а скорость передачи информации должна быть такой же, как и на тестовой странице.

Печать тестовой страницы:

1) Убедитесь, что принтер подсоединен к источнику питания и заправлен рулон бумаги.

2) Убедитесь, что принтер выключен.

3) Нажмите кнопку подачи бумаги и одновременно включите принтер. Принтер напечатает тестовую страницу:

Нажмите "Connection Test" (Тест соединения).

S FormPrinterPortManage	×
PrinterList	
PPTII-A LUSB I PPTII-A I	Add Printer
	Select Port
	Delete Printer
	Connection Test
	Cancel

Если выскакивает показанная ниже надпись, это означает, что Ваши действия верны. Затем нажмите "ОК".



Если выскакивает показанная ниже надпись, это означает, что Ваши действия неверны и принтер не может быть подсоединен к ПК.



5. Выберите "printer" в столбике списка принтеров, затем выберите правильную скорость передачи информации и плотность печати и нажмите "Write" для завершения настройки.

, on conings								
PrinterList PPTII-A_IUS	SB IPP	TII-A	1		~	Port Mana	ge	
COM Settings								
Baud Rate Selection			Data	Data Length			Panty Check	
4800	~		8bits	*		No	×	
Parity Select	tion		Hand	lahaking				
	*			/DSR 😽				
Printer hardw	are featur	e settings						
Print Density	,							
00	02	04	06	0 8				
01	03	⊙ 5	07	0 9				

После завершения настройки появится следующая надпись.

